

## TESTER KAROSERII MG-101

- Służy do oceny stanu karoserii samochodowej i przybliżonego określenia warstwy położonego lakieru.
- Wyjątkowo dobra dokładność za przystępną cenę.
- Pozwala stwierdzić, czy samochód lakierowano po raz drugi lub „wyklepano”.
- Umożliwia znalezienie miejsc szpachlowanych oraz określenie grubości szpachłówki.
- Umożliwia ocenę, czy naprawę blacharską wykonano poprawnie lub tylko „zaklejono” nierówności.
- Wyskalowany w rzeczywistych jednostkach, co pozwala na przybliżoną ocenę grubości warstwy w  $\mu\text{m}$ .
- Sześciostopniowa skala umożliwia dokładniejsze niż w innych testerach przybliżone określenie grubości danej warstwy.
- Przyrząd nie wymaga przygotowań przed użyciem.
- Wodoszczelna obudowa umożliwia pracę podczas deszczu.
- Automatyczne wyłączanie uniemożliwi przypadkowe rozładowanie baterii.
- Pomiar są możliwe wyłącznie dla karoserii z blachy stalowej.
- Instrukcja zawiera dane dotyczące grubości warstwy lakieru w typowych samochodach oraz informacje o sposobie oceny jakości poprawek wyrównujących karoserię.
- Gwarancja 24 miesiące.



Zakresy ( $\mu\text{m}$ )	Parametry
0 ÷ 150	Dokładność 5%
150 ÷ 200	Długość: 145 mm
200 ÷ 350	z osłoną czujnika: 159 mm
350 ÷ 500	Średnica: 26 mm
500 ÷ 1000	Waga: 53 g
1000 ÷ 1200	Zasilanie: baterie 3 x 1.5V (LR44)